

# Cambio data e ora

Operazione eseguibile solo dopo una chiusura e senza avere fatto scontrini

Operazione eseguibile anche in off-line (non collegati alla AE)

**ATTENZIONE:** L'impostazione di una data errata puo' inibire irreparabilmente l'uso della macchina

- \* Posizionarsi con il tasto chiave in assetto **SET**
- \* Digitare **151** e confermare con il tasto **X**
- \* Sul display viene visualizzata la data attuale nel formato GG-MM-AA(GIORNO-MESE-ANNO)
- \* Se la data e' corretta confermo con il tasto **X**
- \* Sul display viene visualizzata l'ora attuale nel formato HH-MM-SS (ORE-MINUTI-SECONDI)
- \* Digito il nuovo orario. (Esempio: Otto di mattino : 080000) e confermo con il tasto **X**
- \* Riposizionarsi con il tasto chiave in assetto **REG** per riprendere il normale utilizzo