

# Cambio ora

Operazione eseguibile solo dopo una chiusura e senza avere fatto scontrini

Operazione eseguibile anche in off-line (non collegati alla AE)

- \* Digitare il tasto **CHIAVE** fino alla posizione **P**
- \* Digitare **010** e confermare con il tasto **SUBTOTALE**
- \* Sul display viene visualizzata l'ora attuale nel formato HHMM
- \* Digitare il nuovo orario e confermare con tasto **SUBTOTALE**
- \* La macchina stampa uno scontrino di conferma di avvenuto cambio ora
- \* Riposizionarsi con il tasto chiave in assetto **R** per riprendere il normale utilizzo