

Invio Z pendenti

ATTENZIONE: Attivare **HOTSPOT** se si utilizza il cellulare e attendere almeno un minuto

Operazione da eseguire con collegato attivo alla AE

- * Digitare il tasto **CHIAVE** fino all'assetto **P**
- * Digitare **699** confermare con il tasto **SUBTOTALE**
- * Premere il tasto **00** fino a **MENU ESERCENTE** e confermare con il tasto **SUBTOTALE**
- * Premere il tasto **00** fino a **FORZA INVIO Z PENDENTI** e confermare con il tasto **SUBTOTALE**
- * Premere il tasto **00** e attivare l'opzione **SI** e confermare con il tasto **SUBTOTALE**
- * Attendere stampa esito test
- * Digitare il tasto **CHIAVE** fino all'assetto **R**