

# Invio Z pendenti

**ATTENZIONE:** Attivare HOTSPOT se si utilizza il cellulare e attendere almeno un minuto

**Operazione da eseguire con collegato attivo alla AE**

- \* Posizionarsi con il tasto chiave in assetto **SET**
- \* Digitare **196** e confermare con il tasto **X**
- \* Attendere stampa esito tentativo invio chisure pendenti
- \* Riposizionarsi con il tasto chiave in assetto **REG** per riprendere il normale utilizzo