

# Cambio data

Operazione eseguibile solo dopo una chiusura e senza avere fatto scontrini

Operazione eseguibile anche in off-line (non collegati alla AE)

**ATTENZIONE:** L'impostazione di una data errata puo' inibire irreparabilmente l'uso della macchina

- \* Digitare il tasto **CHIAVE** fino alla posizione **P**
- \* Digitare **011** e confermare con il tasto **SUBTOTALE**
- \* Sul display viene visualizzata la data attuale nel formato **GGMMAA**
- \* Digitare la nuova data e confermare con tasto **SUBTOTALE**
- \* La macchina stampa uno scontrino di conferma di avvenuto cambio data
- \* Riposizionarsi con il tasto chiave in assetto **R** per riprendere il normale utilizzo